
PROFESSIONAL



## **Technische Dokumentation**

GIGA X3c



### Lieferumfang


- Kaffeespezialitäten-Vollautomat
- Milchsystem-Reiniger, 100 ml
- Behälter für Milchsystem-Reinigung
- Welcome Pack:
  - Bedienungsanleitung
  - Reinigungstabletten
  - Luftansaugstutzen
  - Silikonschlauch und Anschlussteil
  - Schlüssel mit Sechskantöffnung (für Milchsystem)


### Anforderungen an den Aufstellort

- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
  - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
  - Umgebungstemperatur 10–35 °C
- i Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.
- Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen (siehe Länge der Anschlussschläuche).

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« – »Gerät aufstellen«).


## Maße





Aufriss Seitenriss

# Allgemeiner Platzbedarf




GIGA X3c 2/3

# Kaffeesatzabwurf- / Restwasserablauf-Set GIGAG2

i Bei Ihrer GIGA<sup>G2</sup> kann unabhängig voneinander der Kaffeesatzabwurf **und/oder** die Restwasserablauf-Komponente verwendet werden. Je nach gewählter Komponente ist nur eine oder sind zwei Bohrungen in der Arbeitsplatte erforderlich. Die Größe und Position der jeweiligen Bohrung entnehmen Sie bitte den beiden folgenden Skizzen.

## Bohrung für den Restwasserschlauch



## Bohrung für den Kaffeesatzabwurf

